



nüvi® 765 para automóviles Volvo®

Guía de inicio rápido





Consulte la guía *Información importante sobre el producto y su seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrará advertencias e información importante sobre el producto.

Contenido de la caja

Dispositivo GPS nüvi.

Cable USB para conectar la unidad nüvi al equipo. La unidad nüvi se conecta a su equipo como un dispositivo de almacenamiento masivo.

Cable adaptador de CA para recibir alimentación de las tomas de pared.

Funda de transporte para proteger la unidad nüvi de rasguños y evitar que la pantalla se pulse accidentalmente.

Formas de cargar la unidad nüvi

- Utilice el soporte para el vehículo.
- Utilice el cable USB.
- Utilice el cable adaptador de CA.

 **Botón de encendido:**
*deslícelo hacia la izquierda para encender o apagar la unidad;
deslícelo hacia la derecha para bloquear la pantalla*



Clavija de salida de audio para auriculares

Ranura de tarjeta SD™

Microfono

Antena GPS

Altavoz



ADVERTENCIA: este producto contiene una batería de ión-litio. Para evitar daños en la unidad, retírela del vehículo al salir o guárdela para que no quede expuesta a la luz solar directa.

Paso 1: montaje de la unidad nüvi

1. Despliegue la base hacia el parabrisas para abrirla.
2. Instale la parte inferior de la unidad nüvi en la base.
3. Incline la unidad hacia atrás hasta que encaje en su sitio.



La unidad debería encenderse automáticamente si está colocada en su sitio y el vehículo está en marcha.

Para retirar la unidad de su base, tire del mecanismo de liberación de la unidad, situado en la parte trasera de la base, incline la unidad hacia usted y retírela.

Paso 2: configuración de la unidad nüvi

Para encender la unidad nüvi, deslice el  **botón de encendido** hacia la izquierda. Siga las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Paso 3: detección de satélites

1. Diríjase a un lugar al aire libre, fuera de garajes y lejos de edificios altos.
2. Detenga el vehículo y encienda la unidad nüvi.

La detección y adquisición de las señales de satélite puede tardar unos minutos. Las barras 

indican la intensidad de las señales del satélite GPS. Cuando una de las barras aparece de color verde, significa que la unidad nüvi ha adquirido las señales de satélite. Ahora ya puede seleccionar un destino y navegar hacia él.

Paso 4: uso de la unidad nüvi



- 1 Intensidad de la señal del satélite GPS.
- 2 Estado de la tecnología Bluetooth®.
- 3 Estado de la batería.
- 4 Hora actual.
- 5 Toque para buscar un destino.
- 6 Toque para ver el mapa.
- 7 Toque para realizar una llamada cuando esté conectado a un teléfono móvil compatible.
- 8 Toque para ajustar el volumen.
- 9 Toque para utilizar utilidades como, por ejemplo, reproductores multimedia, configuración y Ayuda.

Búsqueda de puntos de interés

1. Toque **Destino** > **Puntos de Interés**.
2. Seleccione una categoría y una subcategoría.
3. Seleccione un destino y toque **Ir**.

Para introducir las letras del nombre, toque **Destino** > **Puntos de Interés** > **Escribir nombre**.

Para buscar una ubicación en un área distinta, toque **Destino** > **Próximo a**.

Búsqueda de un concesionario Volvo®

1. Toque **Destino** > **Concesionarios Volvo**.
2. Seleccione un concesionario y toque **Ir**.

Añadir una parada

1. Con una ruta activa, toque **Menú** > **Destino**.
2. Busque la parada adicional.
3. Toque **Ir**.
4. Toque **Añadir como Punto de vía** para añadir esta parada antes del destino.



SUGERENCIA: para añadir más de una parada, edite la ruta actual. Toque **Destino** > **Rutas personalizadas**.

Seguimiento de la ruta


La ruta se marca con una línea magenta. A medida que se desplaza, la unidad nÜvi le guía a su destino mediante indicaciones de voz, flechas en el mapa e instrucciones en la parte superior del mapa. La esquina superior izquierda indica la distancia a la siguiente maniobra y en qué carril debe situarse para realizar la maniobra. Si se sale de la ruta original, la unidad nÜvi vuelve a calcular la ruta y le ofrece nuevas instrucciones.



- 1 Toque para ver la página Siguiente giro o la página Indicación de carriles (si está disponible).




- 2 Toque para ver la página Lista de giros.



- 3 Toque para acercar y alejar el mapa.

- 4 Toque para ver la página ¿Dónde estoy?.



- 5 Toque para ver la página Procesador de trayecto.



- 6 Toque para volver a la página Menú.

- 7 Toque para cambiar los datos mostrados aquí.

Llamadas con el teléfono manos libres

Mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth, la unidad nüvi se puede conectar de forma inalámbrica a un teléfono móvil para convertirse en un dispositivo manos libres. Para vincularlos y conectarlos, el teléfono y la unidad nüvi deben estar encendidos y a menos de 10 metros el uno del otro.

Vinculación de la unidad nüvi con un teléfono móvil

1. Confirme que la unidad nüvi es compatible con el teléfono. (Vaya a www.garmin.com/bluetooth.)
2. En la página de menús, toque **Utilidades** > **Configuración** > **Bluetooth** > **Añadir**.
3. Active el componente Bluetooth del teléfono y habilite el modo Encuétrame/Visible. Estas configuraciones pueden encontrarse en el menú Bluetooth, Conexiones o Manos libres.

4. Toque **Aceptar** en la unidad nūvi.
5. Seleccione el teléfono y, a continuación, toque **Aceptar**.
6. Introduzca el PIN de Bluetooth de la unidad nūvi (**1234**) en el teléfono.

Recepción de llamadas

Cuando se recibe una llamada, se abre la ventana Llamada entrante. Toque **Responder** para contestar la llamada. El micrófono interno está situado en la parte delantera de la unidad nūvi. Hable con normalidad.

Realización de una llamada

Cuando el teléfono se conecte a la unidad nūvi, ya podrá hacer llamadas telefónicas. Toque **Teléfono** para acceder al menú Teléfono.



NOTA: no todos los teléfonos son compatibles con todas las funciones del menú Teléfono de la unidad nūvi.

Cómo llamar a un número

1. Toque **Teléfono** > **Marcar**.
2. Introduzca el número y toque **Marcar**.
3. Para finalizar la llamada, toque  > **Finalizar llamada**.

Uso del transmisor FM

Antes de usar el transmisor FM en su zona, consulte el aviso legal del transmisor FM del manual del usuario.

Puede escuchar la unidad nūvi a través de los altavoces del vehículo. En la página de menús, seleccione **Volumen** > **Salida de audio** > **Transmisor FM** > **Aceptar**. Seleccione un canal FM que tenga mucha estática y, a continuación, elija el mismo canal en la unidad nūvi.

Carga de los archivos en la unidad nūvi

1. Introduzca una tarjeta SD (opcional).
2. Conecte el cable USB.
3. Transfiera archivos a la unidad nūvi.
4. Expulse y desconecte el cable USB.

Cómo escuchar archivos MP3

1. Toque **Utilidades** > **Reproductor multimedia**.
2. Toque **Origen** para abrir el reproductor MP3.
3. Toque **Buscar**.
4. Toque una categoría.
5. Toque **Reproducir todo**.

Bloqueo de la unidad nüvi

1. Toque **Utilidades** > **Configuración** > **Seguridad**.
2. Toque el botón que aparece debajo de **Garmin Lock**.
3. Introduzca un PIN de 4 dígitos y vaya a una ubicación de seguridad.



NOTA: si olvida el PIN y la ubicación de seguridad, deberá enviar la unidad nüvi con un registro del producto o una prueba de compra que sean válidos a Garmin para su desbloqueo.

Restablecimiento de la unidad nüvi

Si la pantalla de la unidad nüvi deja de funcionar, apague y vuelva a encender la unidad. Si de este modo no se soluciona el problema, deslice el  **botón de encendido** hacia la izquierda y manténgalo pulsado durante 8 segundos. Encienda de nuevo la unidad nüvi. La unidad debería funcionar con normalidad.

Mapas adicionales

Puede comprar datos de mapas de MapSource en Garmin y cargarlos en la unidad nüvi o en una tarjeta SD opcional. Para activar lo mapas adicionales, necesitará el número de identificación de la unidad (toque **Utilidades** > **Configuración** > **Sistema** > **Acerca de**) y el número de serie (situado junto al conector de alimentación).

nüMaps Guarantee™

Para recibir una actualización de mapas gratuita, registre en línea la unidad nüvi en <http://my.garmin.com> en un plazo de 60 días desde la primera detección de satélites. Para obtener más información, visite www.garmin.com/numaps.

Garantía limitada de Volvo®

Consulte a su distribuidor Volvo para obtener información sobre la garantía.

Más información

Para obtener más información sobre la unidad nüvi, toque **Utilidades** > **Ayuda**. Puede descargar la versión más reciente del manual del usuario en www.garmin.com/volvo. Para obtener información sobre los accesorios, visite <http://buy.garmin.com> o póngase en contacto con su distribuidor de Garmin.

Para obtener las últimas actualizaciones gratuitas del software (excluyendo los datos de mapas) a lo largo del ciclo útil del producto de Garmin que haya adquirido, visite el sitio Web de Garmin en www.garmin.com/volvo.



© 2008 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, EE. UU.

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB Reino Unido

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwán

www.garmin.com

Garmin®, el logotipo de Garmin y nüvi® son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y en otros países. nüMaps Guarantee™ es una marca comercial de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin. Volvo® es una marca registrada de AB Volvo y Volvo Car Corporation. La marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y se utilizan bajo licencia por Garmin. SD™ es una marca comercial de SD Card Association.